


FM/MW/LW Compact Disc Player

Instalación/Conexiones CDX-GT540UI

©2010 Sony Corporation Printed in Spain








- Notas sobre el cable de alimentación (amarillo)
- Cuando este aparato se conecta en combinación con otros componentes estereofónicos, el valor nominal de los circuitos del automóvil al que están conectados, debe ser mayor que la suma de los fusibles de cada
- Si no hay ningún circuito del automóvil que tenga la potencia nominal suficiente, conecte el aparato directamente a la batería.

Lista de componentes 1

- Los números de la lista se corresponden con los de las
- El aparato se entrega previamente acoplado al soporte aparato se entrega previamente acopiado al soporte
 y al marco de protección (§). Antes de instalar el aparato, utilice las llaves (④) para separarlo del soporte
 Description (□). Para más detalles, consulte "Sacar el marco de protección y el soporte (□)" al dorso de esta hoja.
- Conserve las llaves extractoras 4 para futuros usos, ya que también le serán necesarias si ha de sacar el aparato del coche.

Advertencia

Manipule con cuidado el soporte ①, para evitar



Antes de proceder a la instalación, asegúrese de que los enganches de cierre a ambos lados del soporte ①, estén doblados unos 2 mm hacia dentro. Si los enganches están en paralelo o doblados hacia fuera, el aparato no quedará bien sujetado y puede salirse fuera del soporte.

Ejemplo de conexión 2

- Asegúrese de conectar el cable de masa (tierra) antes de
- La alarma solamente sonará si se está utilizando el amplificador incorporado en el aparato.

- A la ENTRADA PARA MANDO A DISTANCIA AMP de un amplificador opcional de

conexión de este aparato con el cable de alimentación 3

*1 Si la antena eléctrica de su coche es del tipo ISO (International Organisation for Standardisation / Organización internacional para la normalización) utilice el adaptador ② que se suministra para conectarla. Primeramente conecte la antena eléctrica del coche al adaptador suministrado y, a continuación, a la toma de antena eléctrica del aparato principal.

*2 Cable con conector RCA (no suministrado) *3 AUDIO OUT (Salida de audio) puede ser conectada a SUB (Subwoofer) o a REAR (Posterior).
Para más detalles, consulte las Instrucciones de uso suministradas.

*4 Puede ser necesario un adaptador distinto.

Altavoz delantero izquierdo

Altavoz delantero izquierdo

Altavoz posterior izquierdo

Altavoz posterior izquierdo

desde el conector de altavoces del coche

Altavoz posterior derecho

Altavoz posterior derecho

Altavoz delantero derecho

Altavoz delantero derecho

Las posiciones de polaridad negativa 2, 4, 6 y 8 tienen cables a rayas.

Gris

- Notas sobre los cables de alimentación y suministro El cable de control de la antena eléctrica motorizada (azul) suministra +12 Voc al encender el sintonizador, o cuando se activan las funciones AF (Frecuencia alternativa) o TA
- (Anuncio de tráfico). (Anuncio de trafaco).

 Si su automóvil tiene una antena eléctrica FM/MW/LW incorporada en la luneta trasera o en un cristal lateral, empalme el cable de control de la antena eléctrica (azul) o el cable de entrada de alimentación accesoria (rojo), al terminal de alimentación del potenciador de antena eléctrica existente. Para más detalles, consulte a su proveedor.
- Con este aparato no se puede utilizar una antena eléctrica sin caja de relés.
- Conexión para la conservación de la memoria Cuando está conectado el cable amarillo de entrada de alimentación, ésta se suministrará permanentemente al circuito de la memoria, incluso cuando se cierra el interruptor del


Notas sobre la conexión de los altavoces


- Antes de conectar los altavoces, apague el aparato.
 Utilice altavoces con una impedancia de 4 a 8 Ohmios y con una capacidad de potencia adecuada, para evitar su deterioro.
- No conecte los terminales del sistema de altavoces al chasis del coche, ni los terminales de los altavoces de la derecha a
- No conecte el cable de masa de este aparato al borne negativo (–) del terminal del altavoz.


 No intente conectar los altavoces en paralelo.
- Conecte únicamente altavoces pasivos. La conexión de altavoces activos (con amplificadores incorporados) a los
- terminales de altavoz, puede dañar el aparato.

 Para evitar un mal funcionamiento, no utilice los cables de los altavoces incorporados instalados en su coche, si el aparato comparte un conector negativo (–) común para los altavoces
- de la derecha y los de la izquierda. No conecte entre sí los cables de altavoces del aparato.

Nota sobre la conexión Si el altavoz y el amplificador no están correctamente conectados, aparece "FAILURE" (Avería) en la pantalla. En ese caso, verifique la conexión entre el altavoz y el amplificador y







- Escoja cuidadosamente el lugar de instalación, de forma que el aparato no interfiera las maniobras habituales de la conducción.
- Evite instalar el aparato en áreas sujetas a polvo, suciedad, excesivas vibraciones o altas temperaturas, como podría ser a pleno sol o cerca de los conductos de calefacción.
- Utilice solamente el material de montaje suministrado, para conseguir una instalación sólida y segura.

Reglaje del ángulo de montaje

Ajuste el ángulo de montaje a menos de 45°.

Extraer el <u>ma</u>rco de protección y el soporte 4

Antes de instalar el aparato, saque el marco de protección ⑤ y el soporte ⑴.

- 1 Saque el marco de protección ⑤.

 Presione sobre ambos bordes del marco de
- 2 Extraiga el soporte ①.
- 1 Inserte a la vez ambas llaves de extraer 4 entre el aparato y el soporte ①, hasta que

protección (5) y, seguidamente, tire de él hacia

suene un chasquido.

2 Tire del soporte ① hacia abajo, luego tire del aparato hacia arriba para separarlo.

Ejemplo de montaje 5

Instalación en el salpicadero

- Notas

 En caso necesario, doble estas lengüetas hacia fuera para conseguir una fijación segura (\$\frac{1}{2}\$-2).

 Asegúrese de que los 4 enganches de cierre del marco de protección (\$\frac{1}{2}\$) estén debidamente acoplados a las ranuras correspondientes del aparato (\$\frac{1}{2}\$-3).

Forma de extraer y colocar el

Antes de instalar el aparato, saque el panel

6 - A Para extraerlo

Antes de sacar el panel frontal, no olvide pulsar (SOURCE/OFF). Pulse 🏝 y tire del panel frontal hacia

6-B Para colocarlo

Acople la parte (A) del panel frontal en la parte (B) del aparato, según se ilustra más abajo, y presione sobre el lado izquierdo en la posición correcta hasta que suene un


Advertencia para el caso de que el conmutador de arranque de su coche no tenga la posición ACC

Asegúrese de activar la función Auto Off (Apagado automático). Para más detalles, consulte las Instrucciones de uso suministradas Después de cerrar el aparato, éste se apagará

automáticamente en el plazo de tiempo ajustado, lo cual previene la descarga de la batería. Si usted no ha activado la función Auto Off, pulse sostenidamente (SOURCE/OFF) hasta que desaparezca la visualización en pantalla, cada vez que apague el motor.

Botón RESET


Cuando haya finalizado la instalación y las conexiones, no se olvide de pulsar el botón RESET con la punta de un bolígrafo o similar, etc., extrayendo previamente el



Esquema de conexión de la alimentación

El conector de alimentación auxiliar puede variar en función del tipo de automóvil. Compruebe el esquema del conector de alimentación auxiliar de su coche, con el fin de asegurarse de que las conexiones se correspondan correctamente. Existen tres tipos básicos (vea la ilustración aquí debajo). Es posible que tenga que cambiar las posiciones de los cables rojo y amarillo en el cable de conexión de la alimentación estereofónica del coche.

Después de haber emparejado correctamente las correspondientes conexiones con los cables de alimentación conmutada, conecte el aparato a la alimentación eléctrica del coche. Si tiene alguna duda o problema para conectar este aparato, y que no estén explicados en este manual, consulte por favor al distribuidor de su automóvil.



el coche sin posición ACC